バーコードメニューの設定例

以下にバーコードメニュー設定例を記載します。

●バーコードデータの後にＥＮＴＥＲコード（ＣＲ／ＬＦ）を付加する。
（初期状態は、「サフィック」にＥＮＴＥＲ（７０１３）コードが入っています）

「スキャンオプション」　：Ｐ．９－７
↓
「＜データ＞＜サフィックス＞」　：Ｐ．９－８
↓
「Ｅｎｔｅｒ」　：Ｐ．９－９

●バーコードデータの後にＴＡＢコードを付加する。

「スキャンオプション」　：Ｐ．９－７
↓
「＜データ＞＜サフィックス＞」　：Ｐ．９－８
↓
「Ｅｎｔｅｒ」　：Ｐ．９－９
↓
＊

＊
「サフィックス」　：Ｐ．９－５
↓
「７」　：Ｐ．Ｄ－３
↓
「０」　：Ｐ．Ｄ－１
↓
「０」　：Ｐ．Ｄ－１
↓
「９」　：Ｐ．Ｄ－４

●「０」で始まるＪＡＮ１３を読み取る。

「システムキャラクタとカントリーコード」　：Ｐ．８－１７

●Interleaved 2 of 5の１４／１６桁を読み取る。

「２種類のInterleaved 2 of 5 読み取り桁数」：Ｐ．８－４２
↓
「１」　：Ｐ．Ｄ－１
↓
「４」　：Ｐ．Ｄ－２
↓
「１」　：Ｐ．Ｄ－１
↓
「６」　：Ｐ．Ｄ－３

● お問い合わせは

unidux ユニダックス株式会社 An Avnet Company

http://www.unidux.co.jp

本　　社：〒150-6023　東京都渋谷区恵比寿 4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー 23階　TEL. (03) 5792-9860　FAX. (03) 5792-9701
大 阪 支 社：〒541-0052　大阪市中央区安土町 2-3-13 大阪国際ビルディング 15階　TEL. (06) 4705-1271　FAX. (06) 4705-1244
松 本 支 店：〒390-0815　長野県松本市深志 2-1-9　TEL. (0263) 36-7060　FAX. (0263) 36-7062
名古屋営業所：〒461-0004　名古屋市東区葵 3-15-31 住友生命千種ニュータワー 7階　TEL. (052) 934-2070　FAX. (052) 934-2082
宇都宮営業所：〒321-0953　栃木県宇都宮市東宿郷 4-2-24　TEL. (028) 649-5861　FAX. (028) 649-5891

モトローラ、MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS およびモトローラのロゴマークは Motorola Trademark Holdings, LLC. の登録商標であり、
そのライセンスに基づき使用しています。文中に記載されている他の製品名やサービス名等は、各社の商標または登録商標です。© Motorola, Inc. 2011. All rights reserved.